


הטענת גליל מדבקות במדפסות LabelWriter™ 550 מסדרת

DYMO®



3. הפרד את הדיסק הימני **B**.



2. הרם את המכסה והוצא את הגלגלת.



1. מדפסת מסדרת LabelWriter™ 550.



לפני שנתחיל וודא שברשותך גלילי DYMO מקוריים




7. הדק היטב את הדיסק הימני לגליל המדבקות.



6. החזר את הדיסק הימני.



5. השחל את גליל המדבקות על ציר הגלגלת.



4. הנח את הגליל בהתאם לחץ הלבן שעל דיסק **A**.

הטענת גליל מדבקות במדפסות מסדרת LabelWriter™ 550

DYMO®



10. הדק בעדינות את
ידית E למדבקה.



9. השחל את המדבקה
צמוד לשמאל D.



עצור! המנע מתקלות
וודא שהמדבקה הראשונה תקינה.
כלומר, שהדבק בגב המדבקה אינו
חשוף, אינה מקומטת, קרועה וכו'.



8. החזר את הגלגל
לתוֹשבות C.

טכנומרק בע"מ
טל. 03-6341212
Support@t-mark.co.il

TechnoMark
יבואן בלעדי - מדפסות ותוויות DYMO
Since 1980



13. המדפסת מוכנה.



12. תלוש את המדבקה.



11. לחץ על כפתור ההזנה
המדבקה יצאה.